# EA758SD-56、EA758SD-57(マグネット付LEDライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

**使用上の注意**

・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
・強い衝撃を与えないで下さい。
・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

| 品　番 | カラー |
|---|---|
| EA758SD-56 | ブラック |
| EA758SD-57 | イエロー |

〇光源…LED球 ※LEDに替球はありません
〇明るさ…200ルーメン(強)、63ルーメン(弱)
〇使用電池…単3電池×4本(付属)
※付属電池はモニター電池です
〇電池寿命…約3.5時間(強)、約16時間(弱)
約8時間(点滅)、約480時間(ムーンライト)
〇照射距離…68m(強)、37m(弱)
〇散光
〇材質…本体:樹脂、レンズ:ポリカーボネイト
〇ヘッドは360°回転、上下210°可動
〇強力マグネット、フック付属
〇点滅、ムーンライト機能付

(フック使用)

(マグネット使用)

## ◆各部の名称

## ◆電池の入れ方

①ストッパーを解除し、テールキャップを外します(図1)
②電池ホルダーを取り出します(図2)
電池の極性を確認(ホルダーに記載)し、電池ホルダーへ電池をセットします。
③電池ホルダー(電池セット済み)を本体へ戻し、テールキャップを閉め、ストッパーを戻して完了です。

(図1)
ストッパー

電池ホルダー
(図2)

## ◆点灯/消灯

①スイッチボタンを1度押すと点灯し、再度押すと消灯します。
②4つの点灯モード　<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト>
**※長押でモードが順次切り替わります**
各点灯モードでスイッチボタンを離すと、そのモードが点灯・継続します。
任意の点灯モードになりましたら、スイッチボタンを離して下さい。
もう一度スイッチボタンを押すと消灯します。
**※使用後は必ず消灯を確認して下さい。**

## ◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
**※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。**

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929